Reservdelslista / Spare part list
Ersatzteilliste / Listes des pieces detachees

RCEL 015-250

Detalj Nr. Detail No. Teil Nr. Detail N:o	Antal Number Anzahl Nombre	**SE** Benämning	**GB** Denomination	**DE** Bezeichnung	**FR** Dénomination
1	1	Fönstersats	Window kit	Fenstersatz	Fenetre de visualisation
2	1	Kopplingsplint	Terminal block	Klemmenleiste	Bornier de connection
3	1	Motor	Motor	Motor	Moteur
4	1	Kåpa	Top cover	Deckel	Couvercle
5	1	O-ring	'O' ring	O-ring	Joint O'reg
6	1	Handtag	Lever	Handgriff	Levier
7	1	Monteringsfläns	Mounting flange	Montageflansch	Bride
8	1	Värmeelement sats	Space heater kit	Heizelementsatz	Resistance chauffage
9	1	Ratt	Handwheel	Handrad	Volant de manoeuvre
10	1	Visarsats	Pointer kit	Anzeigersatz	Indicateur
11	2	Justerskruv	Adjustment screw	Justierschraube	Vis de reglage
12	1	O-ring	'O' ring	O-ring	Joint O'reg
13	1	O-ring	'O' ring	O-ring	Joint O'reg
14	8	Skruv	Screw	Schraube	Vis
15	4	Skruv	Screw	Schraube	Vis
16	1	Medbringare	Drive bush	Mitnehmerbuchse	Entraineur
17	4	Skruv	Screw	Schraube	Vis
18	2–4	Mikrobrytare	Micro switch	Mikroschalter	Fin de course
19	1	Kondensator	Capacitor	Kondensator	Condensateur
20	2	Plugg	Plug	Stopfe	Bouchon
21	1	Axel	Switch shaft	Schaltwelle	Axe



REMOTE CONTROL

Remote Control Sweden AB · Kontrollvägen 15 · SE-791 45 Falun · Sweden · Tel. +46(0)23 587 00 · Fax +46(0)23 587 45
rc.falun@remotecontrol.se · www.remotecontrol.se

Ref No. 442B / Art. No. 980442